


水循環温度を下げる冷水ベスト

冷凍プラスチック水瓶や氷の水袋で冷やす

操作、使用
説明書

WWW.SUNRISE-INDUSTRIAL-WEAR.COM



1、反時計回りに水袋の蓋を開けます



2、氷水袋、冷凍水瓶を水袋に入れます



3、500mLの水を注ぐ(参考: 普通のミネラルウォーターの容量は550mL)




4、USB電源ポート、モバイル電源に接続します



5、電源を起動し、使用を開始する



A (モーターポンプ) B




洗浄前の解体と組み立て指導操作説明:

- 1、直接水道管をポンプのインターフェースから抜いて取り外し、組み立て時に左Aの入水管をポンプAの入水端に接続します。
- 2、直接水道管をポンプのインターフェースから外して取り外し、組み立て時に右側のB出管をポンプB出水端に接続します。
- 3、洗う前に電気油を取り出してください。
- 4、洗う前にモーターポンプを取り出してください。
- 5、水道管と水袋を取り出すことを禁止し、水道管を設置できない水路の排水法に慣れていないことを避ける。

製品情報



サイズ:服の長さ58cm、肩幅40cm、ウエスト90-110cm(調整可能)
生地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、EVA / TPU水袋、食品級シリコン水道管。(材質はもっと安全だ)

 冷却時間 150-180分	 バッテリーの持続時間 十二時間以上 10000mAh 電池(選送)	 冷凍ペットボトル 約550mL	 サイズ 58 X 40 cm 重量:約1.0 kg	 軽く揉んで洗う 水温 30度以下
--	---	--	--	---

np@sunrise-industrial-wear.com
sunrise.industrial.wear@gmail.com

Tel. / Whats Up: + (357) 96-18-50-74
Tel. / Whats Up: + (86) 135-39-99-95-45